

Spielzeug-Wasch-Trockner

PlayWash®

Eine innovative Waschmaschine zum Reinigen, Desinfizieren und Trocknen von Plastik-, Kunststoff- und Holzspielzeug, Plüsch- und Stofftieren, Therapiemitteln und vielem mehr.

Die farblich ansprechende und formschöne Waschtrommel dient dabei gleichzeitig als Sammelbox für das Spielzeug.

Ausgestattet mit verstellbaren Standfüßen ist der PlayWash® flexibel in der Arbeitshöhe anzupassen.



Die Vorteile des PlayWash®

- Spart Arbeitszeit
- Hygienische Reinigung und Desinfektion
- Gründliche Trocknung auch in Hohlräumen
- Behandlung von Kleinteilen in Wäschenetzen
- Thermische Behandlung von Plüschtieren
- Oberflächenschonender Waschvorgang
- Leichte Bedienung bei hoher Flexibilität
- Wartungsfreie Maschine aus Edelstahl





4 wählbare Programme

Programm 1

- Thermische Desinfektion mit Hygienezertifikat
- Waschtemperatur 80° C
- Trockentemperatur 70° C
- Reinigungsmittel für Wirkung lt. Zertifikat notwendig

Programm 2

- Gründliche Reinigung
- Optional Desinfektion mit Claro Hygiene-Tabs
Bei Einbau einer Dosiereinheit ist die Verwendung flüssiger Desinfektionsmittel möglich
- Waschtemperatur 60° C
- Trockentemperatur 70° C
- Reinigungsmittel für stark verschmutzte Gegenstände

Programm 3

- Grobwäsche mit Klarspülen
- Waschtemperatur des Anschlusses (Kalt- oder Warmwasserhahn)
- Trockentemperatur 70° C

Programm 4

- Heißluftprogramm mit Trockentemperatur 70° C



PlayWash®

Grundpaket

Spielzeug-Wasch-Trockner bestehend aus

- 1 Spielzeug-Wasch-Trockner
- 1 Spielzeug-Waschtrommel farbige
- 1 Deckel für die Waschtrommel

Waschtrommeln

in 3 verschiedenen
Farben lieferbar



(inklusive Antriebskonus, ohne Verschlussdeckel)

Waschbürste

zur besseren Reinigung in den
Ecken bei verschiedenen Spiel-
zeugteilen und Bausteinen



Lenkbare Räder

PlayWash® wird mobil durch
vier lenkbare Räder, davon 2
feststellbar



Dosierpumpe

zur Verwendung der empfohlenen
Desinfektions- bzw. Waschmittel.
Ein nachträglicher Einbau
ist möglich. (Nur für Programm 2
einsetzbar)



claro Hygiene-Tabs

zur Reinigung und Desinfektion
von Spielsachen, Babygeschirr
oder Babyflaschen bedenkenlos
zu verwenden

